

Gasflag

KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKT

Přístroj má velké množství variant, vyžádejte si od nás specifikaci produktu s katalogovým číslem.

Gasflag je malá ústředna pro monitorování jakéhokoliv detektoru (toxické, hořlavé plyny a kyslík) s výstupem 4 až 20 mA. **Gasflag** je ideální pro použití v lehkém průmyslu nebo obchodních prostorách jako např. detekce LPG v garážích, chloru při dávkovacích u bazénů nebo methanu v kotelnách. **Gasflag** obsahuje hlasitý zvukový alarm, výraznou LED diodu a relé pro sepnutí externích zařízení (zvukové a světelné alarmy nebo solenoidové ventily).

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- jasný a přehledný LED panel
- hlasitý zvukový alarm
- univerzální vstup 4 až 20 mA
- možnost řetězení více jednotek Gasflag v sérii
- nastavitelné alarmy
- integrované reléové výstupy
- snadná instalace
- ovládání jedním tlačítkem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry (v x š x h)	210 x 145 x 46 mm	
Hmotnost	< 500 g	
Indikátory panelu	Napájení	Zelená LED
	Systemová chyba	Žlutá LED
	Alarm 1 a 2	Červená LED
Barva	Světlo šedá	
Materiál krytu	ABS polymer	
Vstupní signál	2/3 drátový vstup 4 až 20 mA	
Reakční doba alarmu	méně než 1 sekunda	
Reléové výstupy	SPCO pro stejnosměrný proud	
	Spinání do 1 A při 30 VDC	
Napájení	13 až 28 VDC (možnost objednat napájecí zdroj)	
Chybový proud	menší než 3 mA a větší než 23,5 mA	
Provozní teplota	-20 až +70 °C	
Provozní vlhkost	0 až 99 % RH, nekondenzující	
Krytí	IP 20	
EMC norma	EN50270	

